

Problema: Sobrepresionar un trastero para evitar entrada de polvo en Fuengirola.

Datos: Dimensiones: 174 m³ y 14 m de conducto máximo de 150 mm.

Necesidades: Sobre presión de 5 mm c.d.a.

Pérdidas de carga: 12 mm c.d.a.

Solución: 1 TD-800/200 N, 14 m conducto GSA-150, 1 filtro de polvo MFL-160 y 1 rejilla aspiración MRJ-150.

Observaciones: Se recomienda una revisión y limpieza periódica del filtro para no reducir la sobrepresión del trastero.

